

## **II.**

### **Montáž závěsného WC na předstěnový systém GEBERIT, včetně montáže tlačítka:**

- **Montáž závěsné mísy na namontovaný systém GEBERIT DUOFIX, včetně dopojení odpadu i splachovacího potrubí, k tomu se také připočítává i nastavení šroubů v předstěnovém modulu.**
- **Namontování sedátka, tak, aby přesně sedělo na míse a nebylo volné**
- **Samozřejmě je nutné osadit šrouby krytkami, tak, aby nedocházelo k jejich odpadnutí**
- **Dále je třeba do modulu namontovat splachovací zařízení a plovákový ventil**
- **Soutěžící má za úkol také přesně namontovat splachovací tlačítko SIGMA na modul GEBERIT**
- **V momentě, kdy je vše namontováno se žák přihlásí komisaři a předvede, svoji montáž**
- **Na závěr stejně jako při montáži umyvadla se musí celá sestava rozmontovat a dát jednotlivé komponenty na místo, odkud je vzali.**
- **Stejně jako u montáže umyvadla, je i zde dokončení této poslední operace bráno jako ukončení celé disciplíny.**